Reolink CX810
4K PoE valvekaamera

Kasutusjuhend eesti keeles · mudel CX810 · Skoopos, versioon 1.0 (oktoober 2026)

See juhend on tootja dokumentide eestikeelne kokkuvõte ulatuses, mis on vajalik kaamera ohutuks, sihipäraseks ja säästlikuks kasutamiseks, paigaldamiseks, hooldamiseks, hoiustamiseks ja utiliseerimiseks. Allikad on tootja CX410 kiirjuhend (Reolink CX410 Operational Instruction, EN/DE/FR/IT/ES, eesti keelt seal ei ole), Reolinki veebikiirjuhend „CX410-CX810“ (Reolinki kiirjuhendite lehel CX410 ja CX810 ühine kiirjuhend), CX810 tehnilised andmed, ELi vastavusdeklaratsioon ja Reolinki tugikeskuse (support.reolink.com) juhendid. Kus kiirjuhend ja CX810 tehnilised andmed erinevad, järgib juhend CX810 tehnilisi andmeid. Rakenduse menüüde nimed on juhendis inglise keeles koos eestikeelse selgitusega. Rakenduse menüüd võivad tarkvarauuendustega veidi muutuda.

CX810 saab toite ja võrguühenduse ühe võrgukaabli kaudu (PoE) või 12 V toiteadapterist, kui võrguühendus tuleb eraldi võrgukaabliga. Öine pilt on värviline: valgusjõuline objektiiv (F1.0) annab värvipildi ka nõrga valgusega ja pimedas aitavad neli sooja valgusega prožektorit. Infrapuna öövaadet kaameral ei ole.

1. Karbis ja mida on vaja lisaks

Karbis (tootja kiirjuhendi järgi): kaamera, 1 m võrgukaabel, veekindel kate võrgukaabli ühendusele, paigaldusavade šabloon, kruvide pakk (koos tüüblitega), videovalve kleebis, kiirjuhend.

Tootja märgib, et karbi sisu võib versiooniti erineda ja kehtib tootelehe info. Reolinki tootelehel on karbi sisuna loetletud kaamera ja 1 m võrgukaabel. Kahe kaameraga komplektis on kaks kaamerat.

Karbis ei ole toiteadapterit, PoE-switchi ega mälukaarti.

Vaja lisaks (ei kuulu komplekti):

- toide, üks järgmistest: PoE-switch, PoE-injektor või Reolinki PoE-salvesti (NVR), mis vastab standardile IEEE 802.3af (48 V, aktiivne PoE); või 12 V 1 A toiteadapter. Passiivne PoE-injektor ei sobi (peatükk 3);
- võrgukaabel kaamerast PoE-seadme või ruuterini, kui kaasasolevast 1 m kaablist ei piisa. Stabiilse ühenduse jaoks soovitab tootja Cat 5e või paremat kaablit ja võimalikult lühikest kaablit; Cat 5e või parema kaabliga on suurim kaugus 100 m, Cat 5 kaabliga 80 m. Igal kaameral peab olema oma kaabel;
- microSD-mälukaart kuni 512 GB, kui soovid salvestada kaamera enda kaardile: kiirusklass Class 10 või parem, 4K-salvestuse jaoks soovitab tootja V30 või paremat. Kaart ei ole kohustuslik, kui salvestisi vaja ei ole;
- nutitelefon Reolinki rakendusega (Reolink App, iOS või Android) või arvuti Reolink Clientiga (Windows, macOS);
- trell ja kruvikeeraja paigaldamiseks.

2. Osad

Kaamera	Kaamera kaabel
1 microSD-kaardi pesa (kaane all)	7 veekindel kate
2 kinnitusjalg	8 võrgukaabel (RJ45-pesa)
3 prožektorid	9 Reset-nupp
4 objektiiv	10 toitepesa (valikuline, 12 V adapteri jaoks)
5 sisseehitatud mikrofon	

6 kõlar	

Numbrid vastavad tootja kiirjuhendi joonisele. Korpus on alumiiniumist. MicroSD-kaardi pesa on kaamera tagaosas kaane all, mis on kinnitatud kruvidega. Toitepesa, Reset-nupp ja võrgupesa on kaamerast tuleval kaablil. Kaamera tagaküljel on QR-kood ja selle all 16-märgiline UID-number, mida on vaja seadistamisel.

Tootja nimetab CX810 tulesid soojaks valguseks (3000 K). Reolinki rakenduses ja tarkvaras on nende nimi **Spotlight**, selles juhendis prožektor.

Ohutus

- Anna kaamerale toidet ainult PoE kaudu (IEEE 802.3af, 48 V, aktiivne PoE) või 12 V 1 A alalisvoolu adapterist. Passiivne PoE-injektor ei sobi Reolinki PoE-kaameratega.
- Toite- ja võrgupesa ei tohi jääda otse vee ega niiskuse kätte ning neid ei tohi ummistada mustus. Õue paigaldades pane võrgukaabli ühendusele kaasasolev veekindel kate (peatükk 5.3).
- Kaamera kaitseklass on IP67: see töötab vihma ja lume käes, aga see ei tähenda, et kaamera töötaks vee all.
- Ära ava korpust ega püüa kaamerat ise parandada (v.a microSD-pesa kaas), sest see rikub niiskuskaitse. Tootja garantii ei kata lahtivõtmisest ega muutmisest tekkinud kahju ega üle värvitud tooteid.
- Hoia kaamera, väikesed osad (kruvid, tüüblid) ja pakkematerjal lastele kättesaamatus kohas.
- Privaatsus: kaamera salvestab videot koos heliga. Suuna kaamera nii, et naabri õu ja tänav jääksid kaadrist võimalikult välja, ning teavita inimesi videovalvest (karbis on videovalve kleebis).

3. Toide

CX810 saab toite kolmel viisil. Võrguühendus käib igal juhul võrgukaabli kaudu.

Viis	Mis on vaja
PoE-switch või PoE-injektor	Võrgukaabel kaamerast IEEE 802.3af (48 V, aktiivne PoE) PoE-switchi või -injektorisse. Sama kaabel annab toite ja võrgu. Switch ühendatakse teise kaabliga ruuteri külge. Tootja soovitab Reolinki PoE-switchi (RLA-PS1 või RLA-PS1E), sobib ka teiste tootjate kvaliteetne seade, mis vastab samale standardile.
Reolinki PoE-salvesti (NVR)	Üks võrgukaabel kaamerast salvestisse annab toite ja võrgu. Salvesti ühendatakse ruuteri külge.
12 V toiteadapter	12 V 1 A alalisvoolu adapter (ei kuulu komplekti), pistik 5,5 × 2,1 mm, sisemine kontakt pluss (+). Adapter annab ainult toite: võrguühenduseks ühenda kaamera võrgukaabliga ka ruuteri või switchi külge.

Reolinki tugikeskuse üldjuhendi järgi vajavad prožektoritega PoE-kaamerad pika toite pikenduskaabliga 12 V 2 A adapterit. CX810 seal mudelinimekirjas eraldi nimetatud ei ole; tehnilistes andmetes on toiteks 12 V 1 A.

Väljalülitamine: kaameral ei ole toitenuppu. PoE-toite korral lülitad kaamera välja võrgukaabli lahti ühendamisega, adapteri korral tõmba adapteri pistik kaamera kaabli toitepesast välja või adapter pistikupesast välja.

4. Ühendamine ja esmane seadistamine

Tootja kiirjuhendis on esmane seadistamine kirjeldatud enne paigaldust. Reolinki PoE-kaamera esmane seadistamine käib alati võrgukaabliga. Tootja veebikiirjuhendi näide: ühenda kaamera võrgukaabliga PoE-switchi

ja switch teise kaabliga ruuteri külge. Sobivad ka teised toiteviisid peatükist 3.

4.1 Rakendusega (telefon)

1. Laadi alla ja käivita Reolinki rakendus (Reolink App, iOS või Android).
2. Vajuta rakenduses üleval paremal **+**. Kui rakenduse seadetes on sees **Add Device Automatically**, võid kaamera valida lehelt **Devices** ja minna otse sammu 4 juurde.
3. Skaneeri kaamera tagaküljel olev QR-kood. Pimedas saad nupuga **Light** sisse lülitada taskulambi. Kui telefon koodi ei loe, vajuta **Input UID/IP**, sisesta QR-koodi all olev 16-märgiline UID ja vajuta **Next**.
4. Loo kaamerale sisselogimise parool ja vajuta **Next**.
5. Anna kaamerale nimi ja vajuta **Next**.
6. Seadistus on valmis ja otsepilti saab vaadata.

4.2 Arvutiga (valikuline)

Laadi alla Reolink Client (reolink.com › Support › App & Client), käivita see ja järgi ekraanil olevaid juhiseid. Kaamerat saab kasutada ka veebibrauseris (Edge, Chrome, Firefox, Safari).

4.3 Reolinki salvestiga (NVR)

Ühenda kaamera võrgukaabliga Reolinki salvesti külge, salvesti ruuteri külge ja lülita salvesti sisse. Sel juhul seadista kaamera salvesti liidese kaudu.

5. Paigaldamine

5.1 Asukoht (tootja paigaldusnõuanded)

- Ära suuna kaamerat valgusallika poole.
- Ära suuna kaamerat aknaklaasi poole: valguse peegeldus klaasis (näiteks ümbritsev valgus või olekutuled) võib halvendada pilti.

- Ära pane kaamerat varju, kui see vaatab hästi valgustatud ala poole. Parima pildi saad, kui kaamera ja jälgitav ala on samades valgustingimustes.
- Ära paigalda kaamerat kohta, kus vihm ja lumi langevad otse objektiivile.
- Toite- ja võrgupesa ei tohi jääda otse vee ega niiskuse kätte.
- Vali koht, mis on eemal äravoolust ja kohtadest, kuhu võib koguneda vesi.
- Tootja CX410 kiirjuhendi järgi võib kaamera töötada kuni −25 °C külmas, sest töötav kaamera toodab soojust. Väga külma ilmaga võid kaamera enne õue paigaldamist mõneks minutiks toas sisse lülitada. Ametlik töötemperatuur on −10 kuni +50 °C (peatükk 9).

Tootja CX410 kiirjuhend nimetab töötemperatuuriks −10 kuni +55 °C. CX810 tehnilistes andmetes on ülemine piir +50 °C ja see juhend järgib CX810 andmeid.

5.2 Seinale

1. Puuri augud paigaldusavade šablooni järgi.
2. Kinnita kinnitusjala alus kaasasolevate kruvidega. Vajadusel kasuta kaasasolevaid kipsplaadi tüübleid. Vea kaabel läbi alusel oleva kaablisoone.
3. Keera kinnitusjala reguleerimisnupp vastupäeva lõdvemaks ja pööra kaamera soovitud suunda.
4. Keera nupp päripäeva kinni, et kaamera jääks paigale.

5.3 Veekindel kate võrgukaabli ühendusele

Õue paigaldatud kaamera võrgukaabli ühendusele tuleb panna veekindel kate. Reolinki võrgukaabel ise peab vett, aga selle otsad mitte. Reolinki võrgukaabel ei ole tulekindel.

1. Võta katte osad üksteisest lahti.
2. Vea võrgukaabel läbi katte.
3. Lükka kummirõngas katte põhiosa külge.

4. Pane valge kummitihend kaamera kaabli RJ45-pesale.
5. Ühenda võrgukaabel RJ45-pessa.
6. Pane kõik osad kokku.

Tootja soovitab kaamera kaabli kaitsmiseks kasutada ka harukarpi või veekindlat teipi.

6. MicroSD-kaart ja salvestamine

1. Lülita kaamera toitest välja (peatükk 3), muidu võib kaart rikki minna.
2. Keera lahti kaamera tagaosas oleva mälukaardi kaane kruvid.
3. Lükka microSD-kaart õiget pidi pessa ja suru see küünega sisse, kuni tunned, et see lukustub, ja kõlab klõps. Õigesti sisestatud kaart välja ei hüppa.
4. Keera kaas kruvidega tihedalt kinni.
5. Kaardi seisu näed ja vajadusel vormindad kaardi rakenduses: kaamera seaded › **More Features** › **Storage** › **Format** › **Confirm**. Vormindamine kustutab kõik kaardil olevad salvestised, seega salvesta olulised salvestised enne mujale. Pärast vormindamist taaskäivitub kaamera mõne minuti jooksul. Mälukaardi seadeid näeb ainult administraatori kontoga.

- **Salvestusviisid:** liikumise peale (vaikimisi), ajakava järgi või ööpäev läbi (24/7). Kaamera toetab ka aegvõtet (time lapse).
- **Kaart ei ole kohustuslik:** salvestada saab ka Reolinki salvestisse (NVR). Kaamera toetab ka FTP-d.
- **Kaart täis:** kui ülekirjutamine (**Auto Overwrite**) on sees, kirjutatakse vanimad salvestised automaatselt üle ja kaarti ei pea tavakasutuses käsitsi vormindama.
- **Salvestiga ühendatud kaamera:** kaamera mälukaarti salvesti liidesest ei näe. Kaardi vormindamiseks ühenda rakendus või Client otse kaameraga.

7. Rakenduse põhifunktsioonid

- **Prožektor käsitsi:** otsepildis lülitad prožektori sisse ja välja ikooniga **Spotlight**.
- **Prožektori režiimid:** kaamera seaded › **Light** › **Spotlight**. Samal lehel saab muuta heledust.

Režiim	Mida teeb
Off	Prožektor ei sütti. Ka väljalülitatud prožektoriga võib öine pilt nõrga valgusallika korral olla värviline.
Auto Brightness	Nõrga valgusallika korral saab pilt olla värviline ilma prožektorita. Prožektor süttib ise ainult siis, kui on väga pime, ja selle heledus muutub ümbritseva valguse järgi (kuni seadistatud heleduseni).
Timer Mode	Prožektor süttib ja kustub sinu määratud kellaaegadel, olenemata päevast, ööst või liikumisest. Heledus on seadistatud tasemel.
Smart Mode	Töötab nagu Auto Brightness, aga määratud ajavahemikus põleb prožektor valitud tuvastuse korral seadistatud heledusega. Kui tuvastust ei ole, muutub heledus ümbritseva valguse järgi (kuni seadistatud heleduseni) ja prožektor ei kustu enne, kui ümbritsevat valgust on piisavalt.

Reolink Clientis on režiimide nimed **Close**, **Auto Mode**, **Timer Mode** ja **Smart Mode**.

- **Öövaade:** infrapuna öövaadet ei ole. Värviline öine pilt tuleb valgusjõulisest objektiivist (F1.0) ja vajadusel prožektoritest (4 × 3 W, 3000 K, 400 lm, valgustus kuni 15 m).
- **Tuvastus:** liikumise, inimese, sõiduki ja looma tuvastus. Tundlikkus: kaamera seaded › **Smart Detection**, vali **Person**, **Vehicle** või **Animal** ja liiguta liugurit (0 kuni 100, suurem number on tundlikum). Kui tuleb liiga palju tarbetuid häireid, vähenda tundlikkust; kui kaamera jätab olulisi objekte märkamata, suurenda seda.

- **Teavitused:** telefoni seadetes peab Reolinki rakendusel olema teavituste luba ning kaamera seadetes peab teavituste lüliti olema sees ja teavituste ajakava määratud.
- **Kahesuunaline heli:** kaameras on mikrofon ja kõlar. Rakenduse või Clienti kaudu saad kaamera juures olijaga rääkida.
- **Nutikodu:** kaamera töötab Google Assistandiga (Google Home'i kaudu). Tootja järgi on see funktsioon saadaval ainult riikides, kus Google Home on toetatud. Google Home'i rakenduses otsepilti ei näe, selleks soovitab tootja Chromecasti või Google'i nutiekraani.
- **Muu tarkvara:** kaamera toetab muu hulgas ONVIF-i ja RTSP-d. Mõnel mudelil on RTSP, ONVIF, HTTP ja RTMP pordid vaikimisi välja lülitatud. Kui kolmanda osapoole tarkvara ei ühendu, lülita vajalik port sisse: kaamera seaded › **More Features** › **Advanced Network Settings** › **Server Settings**. Tootja soovitab jätta pordi numbri vaikimisi väärtusele. Salvestiga ühendatud kaamera pordid avatakse salvesti seadetes.
- **Kasutajad:** kuni 20 kasutajat (1 administraator ja 19 kasutajat), korraga kuni 12 videovoogu.
- **Püsivara:** kui kaamerale on uus püsivara, näitavad rakendus ja Client käivitamisel uuendusteadet. Võid sisse lülitada automaatse uuenduse (**Auto Update**). Uuenduse ajal ära katkesta toidet ega võrguühendust.

Soovitus alustamiseks Eesti oludes

Tee esmane seadistus toas ja kontrolli otsepilti enne puurimist. Kasuta IEEE 802.3af PoE-switchi: üks kaabel annab toite ja võrgu. Pane ülekirjutamine (
Auto Overwrite
) sisse, siis ei jää salvestamine täis kaardi taha. Õues pane võrgukaabli ühendusele veekindel kate ja paigalda ühendus nii, et vesi sellele otse peale ei saja, näiteks räästa alla.

8. Hooldus, hoiustamine ja tõrkeotsing

- Puhasta objektiivi aeg-ajalt pehme puhta lapiga. Ära kasuta lahusteid ega tugevaid puhastusvahendeid.
- Hoia kaamera püsivara ajakohasena: uusim püsivara on Reolinki allalaadimiskeskuses (Download Center, reolink.com) ja seda saab uuendada ka rakenduses või Clientis. Käsitsi uuendades vali püsivara, mis vastab kaamera mudelile ja riistvaraversioonile (Hardware Version).
- Hoiusta kasutamata kaamerat kuivas kohas.
- **Lähtestamine tehaseseadetele:** lülita kaamera toitest välja. Hoia kaamera kaablil olevat Reset-nuppu all ja lülita kaamera nuppu all hoides uuesti toitele. Veendu, et kaamera saab toidet (tootja järgi näitab seda põlev prožektor), hoia nuppu umbes 10 sekundit ja lase lahti. Pärast lähtestamist on kasutajanimi admin ja parooli ei ole: seadista kaamera rakenduses uuesti (peatükk 4). Kui samas võrgus on Reolinki salvesti ja kaamera annab eraldi sisse logides teate „incorrect username or password“, võib salvesti olla kaamerale parooli määranud.

Probleem	Lahendus
Kaamera ei lähe tööle	Kontrolli toidet: PoE-switch, PoE-injektor, Reolinki salvesti või 12 V adapter. Ühenda kaamera PoE-seadme teise porti. Proovi teist võrgukaablit. Kui see ei aita, võta ühendust Reolinki toe või müüjaga.
Pilt ei ole selge	Kontrolli, kas objektiivil on mustust, tolmu või ämblikuvõrke, ja puhasta see pehme puhta lapiga. Suuna kaamera hästi valgustatud alale, valgustus mõjutab pilti palju. Uuenda kaamera püsivara uusimale versioonile. Lähtesta kaamera tehaseseadetele ja kontrolli uuesti.

Prožektor ei sütti	Kontrolli rakenduses, et prožektor on seadetes sisse lülitatud (peatükk 7), ja proovi see otsepildis käsitsi sisse lülitada. PoE-toite korral ära kasuta liiga pikka võrgukaablit ja kontrolli, et PoE-seade vastab nõuetele. Kontrolli, et kaamera ei vaata otse tugeva valguse või peegelduva pinna poole. Uuenda püsivara ja lähtesta kaamera tehaseseadetele.
Mälukaarti ei leita	Kontrolli, et kaart on õiget pidi ja korralikult sisestatud ja vastab nõuetele (peatükk 1). Vorminda kaart arvutis FAT32-failisüsteemi ja pane tagasi. Võimalusel proovi teist sobivat kaarti.
Kaamera on võrgus, aga otsepilt ei avane	Proovi teise telefoni või arvutiga ja teises võrgus. Vali otsepildis voog **Fluent**. Proovi teadaolevalt töötavat võrgukaablit ja PoE-porti. Uuenda rakendus ja püsivara ning taaskäivita kaamera.
Objektiivil on udu või vett	Väljast pühi objektiiv pehme kuiva lapiga ja jäta kaamera mõneks tunniks toitele. Kui niiskus on objektiivi sees, ava mälukaardi kaas ja jäta kaamera mitmeks tunniks toitele. Kui see ei aita, võta ühendust Reolinki toe või müüjaga.
Kolmanda osapoole tarkvara ei ühendu	Lülita vajalik port (RTSP, ONVIF jt) kaamera seadetes sisse (peatükk 7, „Muu tarkvara“).
Teavitusi ei tule	Kontrolli telefoni teavituste luba ning kaamera teavituste lülitit ja ajakava (peatükk 7).

Kui probleem jääb, kirjuta **info@skoopos.ee** (lisa tellimuse number) või vaata Reolinki tugikeskust support.reolink.com.

9. Tehnilised andmed

Sensor ja objektiiv	1/1,8" CMOS-andur; f = 4,0 mm, F1.0, IR-filter; suumi ei ole

Pilt	3840 × 2160 (8 MP), 25 kaadrit/s; vaateväli 93,2° horisontaalselt, 48,2° vertikaalselt, 111,6° diagonaalis
Video	H.265 või H.264; põhivoog 2 kuni 25 kaadrit/s (vaikimisi 25), 1024 kuni 8192 kbit/s (vaikimisi 6144); alamvoog 4 kuni 15 kaadrit/s (vaikimisi 10), 64 kuni 512 kbit/s (vaikimisi 256)
Öövaade	värviline öövaade prožektoritega 4 × 3 W, 3000 K, 400 lm, valgustus kuni 15 m; infrapuna öövaadet ei ole
Heli	kahesuunaline, sisseehitatud mikrofon ja kõlar
Toide	PoE IEEE 802.3af, 48 V, aktiivne; või 12 V alalisvool, 1 A; tarbimine alla 12 W
Liidesed	RJ45 Ethernet 10/100 Mbit/s, toitepesa, Reset-nupp, microSD-pesa (kuni 512 GB)
Tuvastus ja salvestus	liikumine, inimene, sõiduk, loom; liikumise peale (vaikimisi), ajakava järgi, 24/7; aegvõte
Tarkvara	Reolink App (iOS, Android), Reolink Client (Windows, macOS), veebibrauser (Edge, Chrome, Firefox, Safari); ONVIF, RTSP, FTP jt; Google Assistant
Kasutajad	kuni 20 (1 administraator, 19 kasutajat); korraga kuni 12 videovoogu (2 põhi- ja 10 alamvoogu)
Töökeskkond	−10 kuni +50 °C; õhuniiskus 10 kuni 90 %; IP67
Mõõdud ja kaal	67 × 187 mm; 467 g

Tootja märgib, et andmed on saadud laboris kindlates katsetingimustes ja tegelik tulemus võib seadete, kasutustingimuste ja keskkonna tõttu erineda.

10. Garantii ja pretensioonid

Reolink annab kaamerale 2-aastase piiratud garantii, mis algab tarnepäevast. Kui registreerid uue toote Reolinki veebilehel (**Register to Extend Your Warranty**), lisandub 6 kuud. Garantii kehtib Reolinki ametlikust poest või volitatud edasimüüjalt ostetud toodetele. Skoopos (Hexis OÜ) on Reolinki partner. Edasimüüjalt ostetud toote garantii- ja asendusküsimustes pöördu Reolinki tingimuste järgi müüja poole.

Tootja garantii ei kata: vale kasutuse, muutmise, väärkohtlemise või lahtivõtmise kahju; käsitsemise, hoiustamise, paigalduse, kukkumise, voolukatkestuse või elektriõnnetuse kahju; mitte-Reolinki akude kasutamisest tekkinud kahju; äärmusliku temperatuuri, karmi ilma, loodusõnnetuse või muu vääramatu jõu kahju; üle värvitud või omavoliliselt avatud või muudetud tooteid; volitamata kanalist ostetud, kadunud või varastatud tooteid. Asendustoote garantii kehtib algse garantii lõpuni või 90 päeva asendamisest, olenevalt sellest, kumb on pikem. Hoia ostudokument alles: sellel peab olema ostukuupäev, mudel, kogus ja müüja. Reolinki järgi saab toode pärast seda, kui tootja on selle elutsükli lõpetanud (EOL), tarkvaratuge, sh turvauuendusi, veel vähemalt 2 aastat.

Sõltumata tootja garantiist on tarbijal Eesti seaduse järgi 2-aastane pretensiooni esitamise õigus müüja ees. Probleemi korral kirjuta **info@skoopos.ee** ja lisa tellimuse number. Võta enne tagastamist mälukaart välja või vorminda see: tootja ei vastuta andmete kadumise eest ega saada tagastatud mälukaarte tagasi.

11. Utiliseerimine

Läbikriipsutatud prügikonteineri märk tähendab, et kaamerat ei tohi visata olmejäätmete hulka. Vana seade viiakse tasuta elektroonikaromu kogumispunkti, jäätmejaama või müüjale. Lähima punkti leiad portaalist **kuhuviia.ee**. Pakend sorteeri: papp paberi hulka, kile pakendikonteinerisse.

12. Tootja ja vastavus

Tootja: REOLINK INNOVATION LIMITED, Flat/Rm 705, 7/F, Fa Yuen Commercial Building, 75-77 Fa Yuen Street, Mong Kok, Kowloon, Hongkong. Tugi: support.reolink.com.
ELi vastutav isik (GPSR): Reolink Solutions Germany GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn, Saksamaa, support@reolink.com.
Müüja: Hexis OÜ (Skoopos), skoopos.ee, info@skoopos.ee.

ELi vastavusdeklaratsioon: REOLINK INNOVATION LIMITED kinnitab, et IP-kaamera Reolink CX810 vastab elektromagnetilise ühilduvuse direktiivile 2014/30/EL ja RoHS-direktiivile 2011/65/EL. Rakendatud ohutusstandard on EN 62368-1:2020+A11:2020. Vastavusdeklaratsiooni (20.07.2024) täistekst on skoopos.ee tootelehel jaotises „Ohutusinfo ja dokumendid“.

Toote kasutamine eeldab Reolinki kasutustingimuste ja privaatsuspoliitika (reolink.com) aktsepteerimist.

Skoopos · Hexis OÜ · skoopos.ee · info@skoopos.ee. Juhend põhineb tootja dokumentidel: Reolink CX410 Operational Instruction (April 2023_QSG1_A, EN lk 1 kuni 14), Reolinki veebikiirjuhend „CX410-CX810“ (Reolinki kiirjuhendite lehel CX410 ja CX810 ühine kiirjuhend), Reolink CX810 tehnilised andmed, ELi vastavusdeklaratsioon (20.07.2024), Reolinki garantiitingimused (reolink.com/warranty-and-return) ja Reolinki tugikeskuse juhendid (support.reolink.com, loetud 25.10.2026).