Reolink Video Doorbell PoE videouksekell

Kasutusjuhend eesti keeles · mudel D340P, must ja valge · Skoopos, versioon 1.0 (september 2026)

See juhend on tootja dokumentide eestikeelne kokkuvõte ulatuses, mis on vajalik uksekella ohutuks, sihipäraseks ja säästlikuks kasutamiseks, paigaldamiseks, hooldamiseks, hoiustamiseks ja utiliseerimiseks. Allikad on tootja kiirjuhend (Reolink Video Doorbell WiFi/PoE Operational Instruction, jaanuar 2024, EN/DE/FR/IT/ES, eesti keelt seal ei ole), tootja tehnilised andmed ja Reolinki tugikeskuse (support.reolink.com) juhendid. Rakenduse menüüde nimed on juhendis inglise keeles koos eestikeelse selgitusega. Rakenduse menüüd võivad tarkvarauuendustega veidi muutuda.

Komplektiga tuleb kaasa ka sisekõlar **Reolink Chime**, mis heliseb toas, kui uksekella nuppu vajutatakse. See on uksekellaga tehases juba seotud.

1. Karbis ja mida on vaja lisaks

Karbis: videouksekell, sisekõlar Reolink Chime, kinnitusplaat, kaldkiil (15°), paigaldusavade šabloon, kruvide pakk (selles on ka jäme lähtestusnõel uksekella kinnitusplaadilt eemaldamiseks), jumper-kaablid, pikenduskaablid, 1 m võrgukaabel, kiirjuhend. Toiteadapterit ja toite pikenduskaablit PoE-mudeli karbis ei ole.

Vaja lisaks (ei kuulu komplekti):

- toiteallikas, üks kolmest: PoE-switch, PoE-injektor või Reolinki PoE-salvesti (NVR), mis vastab standardile IEEE 802.3af (aktiivne PoE, passiivne PoE-injektor ei sobi); või olemasolev uksekella juhtmestik trafoga (12 kuni 24 V AC või 24 V DC); või 24 V DC toiteadapter;

- võrgukaabel uksekellast ruuterini, PoE-seadmeni või salvestini, kui kaasasolevast 1 m kaablist ei piisa. Tootja soovitab Cat 5 või paremat kaablit; Cat 5e või parema kaabliga on suurim kaugus 100 m. PoE-mudel saab võrguühenduse **ainult kaabli kaudu**, WiFi-t tal ei ole;
- microSD-mälukaart kuni 256 GB, kiirusklass Class 10 või parem, kui soovid salvestada uksekella enda kaardile (vt peatükk 6). Salvestada saab ka Reolinki salvestisse (NVR) või Reolink Home Hub Pro-sse;
- nutitelefon Reolinki rakendusega (Reolink App, iOS või Android) või arvuti Reolink Clientiga (Windows, macOS).

2. Osad

Esikülg	Tagakülg
1 objektiiv	1 PoE-pesa (võrgukaabel)
2 mikrofon	2 microSD-kaardi pesa
3 infrapuna LED	3 Reset-nupp
4 päevavalguse andur	4 juhtmeklemmid (kruvid toitejuhtmetele)
5 uksekella nupp	5 nõelaava
6 uksekella olekutuli (rõngas nupu ümber)	6 kõlar
7 sisekõlari olekutuli	

Numbrid vastavad tootja tootelehe joonistele. Riistvara versioon (V1, V2 või V3) on kirjas uksekella tagaküljel oleval sildil, sisekõlari versioon sisekõlari sildil. Uksekell, millel versiooni märgitud ei ole, on V1.

Ohutus

- **Ära ühenda uksekella otse 230 V vooluvõrku.**
  See võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või muud kahju. Uksekell töötab ainult madalpingel: PoE (48 V) või 12 kuni 24 V AC, 50/60 Hz, või 24 V DC.
- Olemasoleva uksekella juhtmestikuga töötades lülita uksekella süsteem enne välja ja kontrolli, et vana kell nupule vajutades ei helise. Ole vooluringiga ettevaatlik. Kui sul ei ole elektritööde kogemust või tekib küsimusi, kutsu kvalifitseeritud elektrik.
- Toitejuhtmete Y-kujulised otsad ei tohi üksteist puudutada, muidu võib tekkida lühis.
- Sisekõlar Reolink Chime käib ainult siseruumi pistikupessa (AC 100 kuni 240 V). See ei ole ilmastikukindel.
- Uksekella korpus on IP65, see talub vihma. Kasuta seda ainult ettenähtud töötemperatuuril (peatükk 11). Ära värvi uksekella üle ega võta korpust lahti: tootja garantii ei kata üle värvitud tooteid ega lahtivõtmisest tekkinud kahju.
- Hoia uksekell, sisekõlar, väikesed osad (kruvid, lähtestusnõel) ja pakkematerjal lastele kättesaamatus kohas.
- Raadiosaatja: tootja kiirjuhendi raadiokiirguse avalduste järgi paigalda ja kasuta uksekella nii, et selle ja inimkeha vahele jääks vähemalt 20 cm.
- Privaatsus: uksekell salvestab videot ja heli. Suuna kaamera nii, et naabri õu ja tänav jääksid kaadrist võimalikult välja, ning teavita külalisi ja möödujaid videovalvest sildiga.

3. Seadistamine enne paigaldust

Tootja soovitab uksekella võrgu ja rakenduse seadistada enne paigaldust.

3.1 Rakendusega (telefon)

1. Laadi alla **Reolink App** (App Store või Google Play). Kui rakendus on juba olemas, uuenda see uusimale versioonile.
2. Anna uksekellale toide: ühenda see võrgukaabliga PoE-switchi, PoE-injektori või Reolinki PoE-salvesti külge ja see seade omakorda ruuteri LAN-pessa. Kui kasutad Reolinki salvestit, peaks selle püsivara olema uuendatud uusimale versioonile.
3. Ava rakendus, vajuta üleval paremal **+** ja skaneeri uksekellal olev QR-kood.
4. Kontrolli, et uksekell on toitel ja stabiilses võrgus, ja vajuta **Next**. Alusta seadistamist.
5. Loo uksekellale parool ja nimi. Seadistamine on valmis.
6. Järgmiseks pakub rakendus sisekõlari juhendit ja paigaldusjuhendit. Neid võib vahele jätta (**Skip**) ja minna otse otsepilti.

3.2 Arvutiga (valikuline)

1. Laadi alla ja paigalda Reolink Client (reolink.com › Support › App & Client).
2. Anna uksekellale toide nagu ülal.
3. Käivita Reolink Client, vajuta **+**, sisesta uksekella UID-number ja vajuta **Add**.
4. Kontrolli toidet ja võrku, vajuta **Next**, loo parool ja nimi ning vajuta **Finish**.

Uksekella saab lisada ka Reolinki salvestisse (NVR), mis leiab samas võrgus olevad kaamerad ise üles. Kõik vanemad salvestid ei toeta uksekella inimese- ja külastajatuvastust; ühilduvate salvestite nimekiri on Reolinki tugikeskuses („Which NVRs Support Reolink Video Doorbell“).

4. Toite valik

PoE-mudelile saab toite kolmel viisil. Võrguühendus käib igal juhul võrgukaabli kaudu.

Viis	Mis on vaja
PoE (üks kaabel)	Võrgukaabel ühest otsast uksekella PoE-pessa, teisest otsast IEEE 802.3af (aktiivne PoE) PoE-switchi, PoE-injektorisse või Reolinki PoE-salvestisse. Sama kaabel annab toite ja võrgu.
Olemasolev uksekella juhtmestik	Trafo 12 kuni 24 V AC 50/60 Hz või 24 V DC. Tootja järgi sobib enamik mehaanilise uksekella toitesüsteeme, mille trafo on 16 V AC, 50/60 Hz, 30 VA. Vaja on ka võrgukaablit võrgu jaoks.
Toiteadapter	24 V DC adapter (ei kuulu komplekti), juhtmed uksekella juhtmeklemmidesse. Vaja on ka võrgukaablit võrgu jaoks.

4.1 Olemasoleva uksekella juhtmestiku kasutamine

Enne alustamist: vajuta vana uksekella nuppu ja kontrolli, et vana kell heliseb, see tähendab, et juhtmestik töötab. Kui vana kell ei tööta, pöördu elektriku poole. Seejärel lülita uksekella süsteem välja ja vajuta nuppu uuesti: vana kell ei tohi enam heliseda. Kontrolli, et olemasolev juhtmestik annab uksekellale sobiva pinge (12 kuni 24 V AC või 24 V DC). Kui ei anna, silda vana kell jumper-kaabliga (viis 1) või kasuta teist trafot.

Pärast paigaldust vana mehaaniline kell enam ei helise. Uksekell ei tööta olemasoleva mehaanilise kellaga ega teiste tootjate kelladega. Heliseb kaasasolev Reolink Chime ja telefoni tuleb teavitus.

Viis 1: vana kell sillatakse jumper-kaabliga. Kui uksekell saab toite vana kella vooluringist, on sildamine tootja järgi kohustuslik. Ilma sildamiseta ei saa uksekell piisavalt toidet: see ei pruugi käivituda, võib ootamatult taaskäivituda või töötada ebastabiilselt ning vana kell võib vibreerida või imelikku häält teha.

1. Võta vana mehaanilise kella kaas maha ja pildista olemasolev juhtmete ühendus üles.
2. Keera kellal klemmide **Trans** ja **Front** kruvid lõdvemaks. Ära võta kruve ega olemasolevaid juhtmeid ära.
3. Ühenda kaasasoleva jumper-kaabli kaks otsa klemmidele Trans ja Front ning keera kruvid uuesti kinni.
4. Asenda vana uksekella nupp Reolinki uksekellaga (peatükk 5). Kui olemasolev juhe on liiga lühike, pikenda seda kaasasoleva pikenduskaabliga ja ühenda juhtmed juhtmeühendusega (näiteks klemmliitmikuga; karbi sisu loetelus seda ei ole).

Viis 2: ühenda uksekell otse uksekella trafo külge ja asenda vana nupp uksekellaga.

Kaks mehaanilist kella ühel nupul: silda mõlemad kellad eraldi jumper-kaabliga (Trans ja Front). Üks kell kahe nupuga: ühenda üks jumper-kaabel klemmidele Front ja Trans ja teine klemmidele Rear ja Trans ning asenda vanad nupud videouksekelladega. Kui juhtmestik on liiga keeruline, soovitab tootja jätta vanad kellad rahule ja ühendada uksekell otse trafo külge. Kaks juhet uksekella tagakülje kruvidel ei ole polaarsusega, järjekord ei loe, peaasi et ühendus on kindel.

5. Paigaldamine

1. **Koht.** Soovitatav kõrgus on 1,2 m maapinnast. Ära jäta kaadrisse seinu: sein peegeldab infrapunavalgust ja öine pilt võib jääda uduseks.
2. **Kiil.** Vaata otsepildist, kas on vaja kaldkiilu (15°). Kasuta seda, kui ukse ees seisev inimene jääb kaadri servale.
3. **Augud.** Pane šabloon seinale ukse kõrvale ja puuri augud märkide järgi. Kiiluga ja kiiluta paigalduse augud on eri kohtades.
4. **Kiil seinale (kui kasutad).** Pehme sein: kruvi otse. Kõva sein: pane enne tüüblid. Sile ja tasane külg läheb vastu seina, soontega külg jääb sinu poole. Puuri kiilu õõnsa osa kohalt auk läbi seina võrgukaabli jaoks.

5. **Kinnitusplaat.** Kiiluta paigaldusel kruvi plaat kaasasolevate pikkade kruvidega läbi kahe augu seinale. Kiiluga paigaldusel kruvi plaat kiilu külge.
6. **Kaabel.** Vea võrgukaabel läbi kinnitusplaadi (ja kiilu) ja seinaava ning ühenda see uksekellaga. Juhtmestiku või adapteri kasutamisel ühenda ka toitejuhtmed juhtmeklemmidesse (Y-otsad ei tohi kokku puutuda).
7. **Uksekell plaadile.** Kinnita uksekell kinnitusplaadile. PoE-toite korral ühenda võrgukaabli teine ots PoE-seadmesse.
8. **Kontroll.** Vajuta uksekella nuppu: uksekell ja sisekõlar peavad helisema. Vaata telefonist otsepilti.

Eemaldamine: kruvide pakis on jäme lähtestusnõel. Lükka see uksekella all olevasse väikesesse auku, et vajutada uksekella taga olevat nuppu, ja tõsta uksekella veidi ülespoole, siis tuleb see plaadilt lahti.

6. MicroSD-kaart ja salvestamine

1. Lülita uksekell toitest välja.
2. Aseta kuni 256 GB microSD-kaart kontaktidega allapoole pesa ette ja lükka see kirjaklambri või küünega sisse, kuni kõlab klõps. Kaart ei tohi välja hüpata.
3. Kaardi seisu näed ja vajadusel vormindad kaardi rakenduses: hammasratta ikoon › **More Features** › **Storage** › **Format** › **Confirm**. Vormindamine kustutab kõik kaardil olevad salvestised. Pärast vormindamist taaskäivitub uksekell mõne minutiga.

- **Salvestusviisid:** liikumise peale (vaikimisi), ööpäev läbi (24/7) või ajakava järgi. Salvestada saab microSD-kaardile, Reolinki salvestisse (NVR), Reolink Home Hub Pro-sse või FTP/NAS-serverisse. PoE-mudel ei toeta pilvesalvestust Reolink Cloud. Kuutasu ei ole.
- **Eelsalvestus:** vooluvõrgust töötavatel Reolinki kaameratel on see vaikimisi sees ja salvestis algab mõni sekund enne liikumist (tootja

tootelehe järgi 6 sekundit). Seadistada saab seda Reolink Clientis või veebiliideses, rakenduses mitte.

- **Kaart täis:** kui **Overwrite Recordings** on sees, kirjutatakse vanimad salvestised üle ja kaarti ei pea käsitsi vormindama. Seade asub rakenduses: hammasratas › **More Features** › **Storage** › **Overwrite Recordings** › **Overwrite Interval**. Uksekellal saab määrata ka päevade arvu, kui kaua salvestisi hoitakse. Kui valid **No Overwrite**, lõpetab uksekell täis kaardil salvestamise.
- **Ilma internetita** tuvastab uksekell liikumist ja inimesi ning salvestab kaardile edasi ja sisekõlar heliseb nupule vajutades, aga teavitusi ja otsepilti telefoni ei tule.

7. Olekutuli (rõngas nupu ümber)

Valge tuli tähendab, et uksekellal on toide, aga võrku ei ole (välja arvatud siis, kui rakenduses on valitud pidevalt või öösel põlev valge tuli). Sinine tuli tähendab, et toide ja võrk on olemas. Kui tuli on valge, kontrolli võrguühendust.

Tuli	Tähendus
Valge, põleb lühidalt	Uksekell käivitub.
Valge, põleb pidevalt	Rakenduses on valitud „alati põlev“ või „öösel põlev“ tuli.
Valge, vilgub	Uksekell on käivitunud, aga võrku ei ole.
Valge, jookseb päripäeva ringi	Nuppu vajutati ajal, mil võrku ei ole.
Valge, „hingab“ (tuhmub ja heledub)	Uksekell tuvastas inimese või liikumise ajal, mil võrku ei ole.
Sinine, jookseb päripäeva ringi	Nuppu vajutati.

Sinine, põleb pidevalt	Käib kahesuunaline kõne.
Sinine, vilgub	Püsivara uueneb.
Sinine, „hingab“	Uksekell tuvastas inimese või liikumise.

Rõngastule käitumist saab muuta: uksekella seaded › **Light** › **Button Ring Light**. Valikud: **Close** (tuli ei sütti tuvastusel, nupuvajutusel ega kõne ajal), **Auto** (süttib tuvastusel, nupuvajutusel ja kõne ajal), **Auto & Always On at Night** (lisaks põleb öösel), **Always on** (põleb ööpäev läbi ja muutub sündmuste ajal). Valikud võivad mudeliti erineda.

8. Sisekõlar Reolink Chime

Sisekõlar on uksekellaga tehases seotud: pärast uksekella esmast seadistamist pista see siseruumi pistikupessa ja see on kasutusvalmis. Paigalda sisekõlar uksekellast nii kaugele, et kahte heli oleks võimalik eristada, aga mitte liiga kaugele: tootja järgi on suurim kaugus 100 m takistusteta. Kui sisekõlar kaugelt ei helise, too see uksekellale lähemale.

8.1 Nupud sisekõlari küljel

Nupp	Otstarve
1. hammasratas (Settings)	Sidumine uksekellaga.
2. noot (Ringtone)	Helina valik. **V2-sisekõlaril helinat nupuga muuta ei saa**, seda tehakse rakenduses (8.3).
3. kõlar (Volume)	Helitugevus viies astmes: Mute (hääletu), Low, Moderate, Loud, Very Loud. Iga vajutus tõstab ühe astme võrra kuni Very Loudini, edasi vajutades läheb tugevus tagasi alla kuni Mute'ini. Low ja Very Loud annavad kinnituseks kaks piiksu, Mute ainult vilgatuse. Sama nupp lähtestab sisekõlari (8.4).

8.2 Uuesti sidumine (V2-sisekõlar)

1. Rakenduses: uksekella seaded › **Chime** › **Reolink Chime** › üleval paremal **+**.
2. Pista sisekõlar pistikupessa.
3. Hoia sisekõlari hammasrattanuppu all, kuni kõlab kaks piiksu ja tuli muutub siniseks. Uksekell otsib nüüd sisekõlarit.
4. Vali leitud sisekõlar, vajuta **Pair**, teate „pairing succeeded“ järel **Next**, anna sisekõlarile nimi ja vajuta **Done**.
5. Vajuta uksekella nuppu ja kontrolli, et sisekõlar heliseb.

V2- ja V3-uksekellaga saab siduda kuni viis sisekõlarit. Üks sisekõlar saab korraga olla seotud ainult ühe uksekellaga. V1-uksekell töötab ainult V1-sisekõlariga ja V2/V3-uksekell V2-sisekõlariga, omavahel neid vahetada ei saa. Kui versioonid ei sobi, pöördu müüja poole. Reolink Home Hubiga kasutades lisatakse sisekõlar Hubi eraldi seadmena ja seotakse uksekellaga funktsiooniga Smart Linking (V1-sisekõlar Hubiga ei tööta).

8.3 Sisekõlari seaded rakenduses (V2)

Uksekella seaded › **Chime** › **Reolink Chime**: **Test** (mängib praegust heli), **Light** (sisekõlari tuli sisse või välja), **Sound** (helitugevus ja helinad eri sündmustele: uksekella nupp, inimene jm), **Device Info** (nimi), **Delete** (sidumise eemaldamine). Rakenduse versioonist 4.50 saab sisekõlari ajutiselt vaigistada (**Silent**). Pärast muudatusi vajuta **Save**.

Vanemad tootja materjalid kirjeldavad sisekõlari seadistamist ainult nuppudega. Uuem tootja juhend kirjeldab V2-sisekõlari seadeid rakenduses. See juhend järgib uuemat allikat. Kui su rakenduses sisekõlari seadeid ei ole, uuenda rakendus ja uksekella püsivara.

8.4 Sisekõlari lähtestamine

1. Võta sisekõlar pistikupesast välja.
2. Hoia helitugevuse nuppu all ja pista sisekõlar tagasi pistikupessa.

3. Kui kõlab 10 aeglasemat piiksu ja nende järel 4 kiiremat, on lähtestamine tehtud. Lase nupp lahti.

Lähtestamine kustutab sisekõlari seaded ja sidumise. Pärast seda seo sisekõlar uksekellaga uuesti (8.2). Sisekõlarit saab lähtestada ainult käsitsi, rakendusest mitte.

9. Rakenduse põhifunktsioonid

- **Teavitus nupuvajutusest:** uksekella seaded › **Push Notifications** › lüliti sisse. **Schedule** all vali ajad, kui teavitusi soovid, märgi **Detection Type** all **Ring** (nupuvajutus) ja salvesta. **Person** tähendab inimese tuvastust. Samas menüüs saab sisse lülitada **Incoming call from Doorbell**, siis tuleb nupuvajutus telefoni kõnena (uksekella püsivara v3.0.0.3215 või uuem; salvesti kaudu lisaks salvesti püsivara v3.6.4 või uuem ja rakendus 4.59 või uuem; Androidis tuleb rakenduse taustal olles kõne asemel teavitus, mida tuleb vastamiseks puudutada 20 sekundi jooksul). Teavituse võib saada ka e-postiga (**Email Alerts**: seadista saatja ja saaja ning märgi ajakavas **Ring**). Pildiga teavitust nupuvajutusest PoE-mudel ei toeta, pildi saad e-posti teavitusega.
- **Kahesuunaline kõne:** otsepildis räägi külalisega mikrofoni kaudu. Uksekella seaded › **Audio** › **Record Audio** peab olema sees ja rakendusel peab olema telefoni mikrofoni kasutamise luba.
- **Kiirvastused:** otsepildis vajuta kiirvastuse ikooni, et uksekell mängiks valmis salvestatud lause (nt palve jätta pakk ukse juurde). Automaatvastus: kiirvastuse seadetes vali **Auto-Reply**, ooteaeg (2, 5, 10, 15 või 20 sekundit pärast helinat) ja **Default Reply**, siis **Save**. Kõne ja kiirvastuse helitugevus (sõltub uksekella riistvaraversioonist): uksekella seaded › **Sounds**.
- **Uksekella enda helin:** nupule vajutades kõlab uksekellast lühike helin. Selle saab välja lülitada: uksekella seaded › **Audio** › **Doorbell Button Sound**.

- **Tuvastus:** liikumise ja inimese tuvastus. Liikumistsooni saab piirata, et tänav ja naabri ala ei annaks häireid. Valge variant tuvastab tootja andmetel ka pakke.
- **Nutikodu:** uksekell töötab Google Assistandiga (nt Google Nest Hubis otsepilt). Tootja tooteleht nimetab ka Alexa Echo Show'd.

Soovitus alustamiseks Eesti oludes

Kasuta PoE-toidet, kui ukse juurde saab võrgukaabli vedada: üks kaabel, ei mingit juhtmestiku ümberehitust. Pane kaardile **Overwrite Recordings** sisse, siis ei jää salvestamine kunagi täis kaardi taha. Tootja lubab tööd alates −10 °C. Pärast paigaldust vajuta nuppu ja kontrolli, et teavitus jõuab telefoni ka mobiilse andmeside peal, mitte ainult kodu WiFi-s.

10. Hooldus, hoiustamine ja tõrkeotsing

- Puhasta objektiivi ja korpust pehme kuiva või kergelt niiske lapiga, ära kasuta lahusteid ega tugevaid puhastusvahendeid.
- Hoia uksekella püsivara ajakohasena: püsivara uuendused on Reolinki allalaadimiskeskuses (reolink.com/download-center). Uuenduse ajal vilgub rõngas siniselt.
- Hoiusta kasutamata uksekella ja sisekõlarit kuivas kohas.
- **Lähtestamine tehaseseadetele:** uksekell peab olema toitel. Vajuta kirjaklambriga Reset-nuppu ja hoia all, kuni kõlab lühike meloodia. Pärast lähtestamist tuleb uksekell rakenduses uuesti seadistada (peatükk 3).

Probleem	Lahendus

Uksekell ei lähe PoE-ga tööle	Kontrolli, et PoE-seade vastab standardile 802.3af ja selle tuled põlevad. Passiivne PoE-injektor ei sobi. Proovi teist porti ja teist võrgukaablit. Kontrolliks võib uksekellale anda toite 24 V DC adapteriga juhtmeklemmide kaudu. Kasuta ainult 24 V DC või 12 kuni 24 V AC adapterit, näiteks 12 V DC kaameraadapter ei sobi.
Rõngas vilgub valgelt	Võrku ei ole: kontrolli võrgukaablit ja ruuteri ühendust.
Uksekell taaskäivitub, töötab ebastabiilselt, vana kell vibreerib või teeb häält	Toitest ei piisa. Kontrolli toiteallikat (adapter 24 V DC või 12 kuni 24 V AC, trafo 16 V AC 50/60 Hz 30 VA), silda vana kell jumper-kaabliga (peatükk 4.1), kontrolli, et juhtmed on klemmides kindlalt kinni, ja uuenda püsivara.
Uksekell ei helise nupule vajutades	Kontrolli toiteallikat (vt eelmine rida) ja seda, kas nupp ei ole kinni jäänud. Proovi uksekella helitugevust tõsta; kui seda valikut ei ole, uuenda uksekella püsivara ja rakendus. Proovi ka uksekella lähtestamist (vt ülal).
Sisekõlar ei helise	Kontrolli, et sisekõlar on pistikupesas: külgnupule vajutades peab kõlama heli või süttima tuli. Kui ei, proovi teist pistikupesa. Kontrolli versioonide sobivust (8.2), seo uuesti, too sisekõlar uksekellale lähemale, uuenda püsivara. Viimase abinõuna lähtesta sisekõlar ja seo see uuesti 2 kuni 3 m kaugusel uksekellast.
Öine pilt on udune	Kaadris võib olla sein, mis peegeldab infrapunavalgust. Muuda nurka (kiil) või asukohta.
Teavitusi ei tule	Kontrolli **Push Notifications** lülitit, ajakava ja märget **Ring**; kontrolli uksekella võrguühendust (rõngas peab olema sinine).

Kui probleem jääb, kirjuta **info@skoopos.ee** (lisa tellimuse number) või vaata Reolinki tugikeskust support.reolink.com.

11. Tehnilised andmed

Sensor ja objektiiv	1/2,7" CMOS; f = 2,26 mm, F2.0, IR-filtriga
Pilt, must variant	2560 × 1920 (5 MP), 4:3 formaat, 20 kaadrit/s; vaateväli 135° horisontaalselt, 100° vertikaalselt, 180° diagonaalselt
Pilt, valge variant	1920 × 2560 (5 MP), 3:4 püstformaat, 20 kaadrit/s; vaateväli 100° horisontaalselt, 135° vertikaalselt, 180° diagonaalselt
Video	H.264; põhivoog 2 kuni 20 kaadrit/s, 1024 kuni 6144 kbit/s; alamvoog 4 kuni 15 kaadrit/s, 64 kuni 512 kbit/s
Heli	kahesuunaline, kaks mikrofoni ja kõlar, müra- ja kajasummutus, kiirvastused
Tuvastus	liikumis- ja inimesetuvastus, külastajateade (nupuvajutus); valgel variandil lisaks paki tuvastus
Toide	PoE IEEE 802.3af, 48 V aktiivne; juhtmestik 12 kuni 24 V AC 50/60 Hz või 24 V DC
Liidesed	RJ45 Ethernet 10/100 Mbit/s, juhtmeklemmid, Reset-nupp
Salvestus	microSD kuni 256 GB (ei kuulu komplekti), Reolinki salvesti (NVR); liikumise peale (vaikimisi), 24/7, ajakava järgi
Tarkvara	Reolink App (iOS, Android), Reolink Client (Windows, macOS), veebibrauser (Edge, Chrome, Firefox, Safari); ONVIF, RTSP, FTP jt; Google Assistant
Töökeskkond	must variant −10 kuni +50 °C, valge variant −10 kuni +55 °C; õhuniiskus 10 kuni 90 %; IP65

Mõõdud ja kaal	133 × 48 × 23 mm; 96 g
Raadioside	uksekell suhtleb sisekõlariga raadio teel; sisekõlari (EU) tehnilised andmed nimetavad 433 MHz. Tootja kiirjuhend avaldab sagedused ja saatevõimsuse ainult WiFi-versiooni kohta (sh 868 MHz, EIRP alla 14 dBm).
Sisekõlar Reolink Chime (EU)	AC 100 kuni 240 V, 50 kuni 60 Hz; raadioside 433 MHz; 10 helinat, 5 helitugevust; 86,5 × 29 × 66 mm; ABS+PC; töötemperatuur −20 kuni +50 °C, õhuniiskus alla 85 %

12. Garantii ja pretensioonid

Reolink annab uksekellale ja sisekõlarile 2-aastase piiratud garantii, mis algab tarnepäevast. Kui registreerid uue toote Reolinki lehel (reolink.com/product-registration) garantiiaja jooksul, lisandub 6 kuud. Garantii kehtib Reolinki volitatud kanalitest ostetud toodetele, Skoopos (Hexis OÜ) on Reolinki partner.

Tootja garantii ei kata: vale kasutuse, muutmise, väärkohtlemise või lahtivõtmise kahju; käsitsemise, hoiustamise, paigalduse, kukkumise, voolukatkestuse või elektriõnnetuse kahju; mitte-Reolinki akude kasutamisest tekkinud kahju; äärmusliku temperatuuri, karmi ilma, loodusõnnetuse või muu vääramatu jõu kahju; üle värvitud või rikutud tooteid; volitamata kanalist ostetud, kadunud või varastatud tooteid. Asendustoote garantii kehtib algse garantii lõpuni või 90 päeva asendamisest, olenevalt sellest, kumb on pikem. Hoia ostudokument alles: sellel peab olema ostukuupäev, mudel, kogus ja müüja. Enne toote tagastamist võta ühendust (tootja tugi või info@skoopos.ee).

Sõltumata tootja garantiist on tarbijal Eesti seaduse järgi 2-aastane pretensiooni esitamise õigus müüja ees. Probleemi korral kirjuta **info@skoopos.ee** ja lisa tellimuse number. Tootja soovitab tungivalt enne

tagastamist uksekell tehaseseadetele lähtestada. Võta enne tagastamist mälukaart välja: tootja ei vastuta andmete kadumise eest ega saada tagastatud mälukaarte tagasi.

13. Utiliseerimine

Läbikriipsutatud prügikonteineri märk tähendab, et uksekella ja sisekõlarit ei tohi visata olmejäätmete hulka. Vana seade viiakse tasuta elektroonikaromu kogumispunkti, jäätmejaama või müüjale. Lähima punkti leiad portaalist **kuhuviia.ee**. Pakend sorteeri: papp paberi hulka, kile pakendikonteinerisse.

14. Tootja ja vastavus

Tootja: REOLINK INNOVATION LIMITED, Flat/Rm 705, 7/F, Fa Yuen Commercial Building, 75-77 Fa Yuen Street, Mong Kok, Kowloon, Hongkong. Tugi: support.reolink.com.
ELi vastutav isik (GPSR): Reolink Solutions Germany GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn, Saksamaa, support@reolink.com.
Müüja: Hexis OÜ (Skoopos), skoopos.ee, info@skoopos.ee.

ELi vastavusdeklaratsioon: REOLINK INNOVATION LIMITED kinnitab, et videouksekell Reolink Video Doorbell PoE vastab raadioseadmete direktiivile 2014/53/EL, elektromagnetilise ühilduvuse direktiivile 2014/30/EL ja RoHS-direktiivile 2011/65/EL koos muudatusega (EL) 2015/863. Vastavusdeklaratsiooni täistekst on skoopos.ee tootelehel jaotises „Ohutusinfo ja dokumendid“.

Toote kasutamine eeldab Reolinki kasutustingimuste ja privaatsuspoliitika (reolink.com) ning tarkvara litsentsilepingu (reolink.com/eula) aktsepteerimist.

Skoopos · Hexis OÜ · skoopos.ee · info@skoopos.ee. Juhend põhineb tootja dokumentidel: Reolink Video Doorbell WiFi/PoE Operational Instruction (D340P/D340W, QSG1_A, jaanuar 2024, EN lk 1 kuni 20), Reolink Video Doorbell PoE tehnilised andmed (reolink.com), ELi vastavusdeklaratsioon (03.03.2025) ja Reolinki tugikeskuse juhendid (support.reolink.com, loetud 29.09.2026). Tootja jätab endale õiguse tehnilisteks muudatusteks.